

Estrich Check

Wichtige Hinweise und Tipps

Lieber Bauherr, liebe Bauherrin,

um die optimale Qualität und Eigenschaften des Estrichs zu erreichen, ist auch die entsprechende Nachbehandlung von großer Bedeutung. Sie als Bauherr/Bauherrin sind nach der Schutzzeit für das nötige Lüften/Trocknen des Estrichs verantwortlich. Weitere Arbeitsschritte, wie das Spachteln bzw. Streichen der Wände erfolgt nach dem Austrocknen des Estrichs.

Gratulation – der Estrich ist fertig!

Ein wesentlicher Schritt ihres Bauvorhabens ist geschafft! Achten Sie nun unbedingt darauf, dass vor den nächsten Schritten des Innenausbaus, der Estrich vollständig ausgetrocknet ist – je nach dem ausgewählten Baumit Estrich.

Der Baumit EstrichCheck hilft bei den weiteren Schritten: Die Art des Estrichs wird vom Estrichleger angekreuzt.



Estrich mit Fußbodenheizung



Estrich ohne Fußbodenheizung



Was ist die Schutzzeit?

Innerhalb der Schutzzeit müssen Estriche vor **vorzeitigem Austrocknen** geschützt werden und dürfen nicht begangen werden. Direkte **Sonneneinstrahlung** ist zu vermeiden. Die Räume sollen nicht gelüftet werden, jegliche **Zugluft** ist zu vermeiden. Die Dauer der Schutzzeit hängt von dem gewählten Produkt ab.




SpeedFaserEstrich SE 1

Schutzzeit: **24 h**

anschließend: intensives Lüften (Stoßlüften)

Begehbar nach **18 h**

Belastbar nach **24 h**



mind. 5x am Tag
Stoßlüften je
10 Minuten



☐ Aufheizbeginn
frühestens 1 Tag
nach Einbau




SpeedFaserEstrich SE 7

Schutzzeit: **2 Tage**

anschließend: intensives Lüften (Stoßlüften)

Begehbar nach **1 Tag**

Belastbar nach **5 Tage**



mind. 5x am Tag
Stoßlüften je
10 Minuten



☐ Aufheizbeginn
frühestens 4 Tage
nach Einbau




SpeedFaserEstrich SE 14

Schutzzeit: **5 Tage**

anschließend: intensives Lüften (Stoßlüften)

Begehbar nach **2 Tage**

Belastbar nach **10 Tage**



mind. 5x am Tag
Stoßlüften je
10 Minuten



☐ Aufheizbeginn
frühestens 5 Tage
nach Einbau




SpeedFaserEstrich SE 28

Schutzzeit: **7 Tage**

anschließend: intensives Lüften (Stoßlüften)

Begehbar nach **2 Tage**

Belastbar nach **14 Tage**



mind. 5x am Tag
Stoßlüften je
10 Minuten



☐ Aufheizbeginn
frühestens 10 Tage
nach Einbau




Estrich E 225/ E 300 oder FaserEstrich E 225/ E 300

Schutzzeit: **14 Tage**

anschließend: intensives Lüften (Stoßlüften)

Begehbar nach **3 Tage**

Belastbar nach **21 Tage**



mind. 5x am Tag
Stoßlüften je
10 Minuten




☐ Aufheizbeginn
frühestens 21 Tage
nach Einbau

Zementestriche




Estrich E 300 W (Weisszement) oder FaserEstrich E 400 (Sichtestrich als Oberbelag)

Schutzzeit: **14 Tage**
 anschließend: intensives Lüften (Stoßlüften)
 Begehrbar nach **3 Tage**
 Belastbar nach **21 Tage**
 Nachbehandlung: lt. Estrichverleger bzw. Oberflächengestalter



mind. 5x am Tag
Stoßlüften je
10 Minuten




Aufheizbeginn
nach der Mindest-
erhärungszeit von
21 Tagen


Sichtestriche

FließEstrich CSFE 225/ CSFE 300

Schutzzeit: **1 Tag**
1 Tag nach ein Einbau: intensives Lüften (Stoßlüften)
 Begehrbar nach **1 Tag**
 Teilbelastbar nach **2 Tagen**
 Vollbelastbar nach **5 Tage**



mind. 5x am Tag
Stoßlüften je
10 Minuten



Aufheizbeginn
frühestens 3 und
spätestens 5 Tage
nach Einbau

Calciumsulfat
Fließestriche

Dem Baunit Innenputz folgt die Baunit Innenbeschichtung.

Das passende Beschichtungssystem für Ihren Innenputz! Im System abgestimmte Baunit Spachtelmassen und Innenfarben unterstützen die Funktionalität des Baunit Innenputzes. Je nach individuellem Bedarf und persönlichen Wünschen bietet Baunit die passende Lösung.

Baunit Klima System

Natürliche Feuchtigkeitsregulierung und gesundes Raumklima

- mineralisch und atmungsaktiv
- feuchtigkeitsregulierend
- für innen

Untergrund: Beton/KimaSpachtel, KlimaPutz

- ✓ Feuchtereulation
- ✓ ökologisch
- ✓ Nassraumnutzung
- ✓ Qualitätsstufe 1 - 4

Untergrundvorbehandlung (nach Bedarf)
Baunit Sanova Primer

Innenputz: Baunit KlimaPutz

Spachtelmassen:
Baunit KlimaGlätte, Baunit KlimaFinish

Innenfarben:
Baunit KlimaColor, Baunit Ionit Color



Baunit Ionit System

Aktive Raumluftverbesserung durch Luftionen

- reduziert Aerosolbelastung
- verbessert das Raumklima
- reduziert Pollen und Feinstaub

Untergrund: Beton/Ionit Spachtelmassen, Putz, Gipskarton

- ✓ Wohlbefinden
- ✓ Konzentration
- ✓ Luftionen
- ✓ Nassraumnutzung bei IonitFinish
- ✓ Qualitätsstufe 1 - 4

Untergrundvorbehandlung (nach Bedarf)
Baunit EasyPrimer oder
Baunit Sanova Primer

Spachtelmasse:
Baunit Ionit Fino oder Baunit Ionit Finish

Innenfarbe:
Baunit Ionit Color



Baunit Divina System

Universell einsetzbar für schöne Oberflächen im Innenraum

- wirtschaftlich
- widerstandsfähig
- für glatte Oberflächen

Untergrund: Beton/Spachtelmassen, Putz, Gipskarton

- ✓ gute Verarbeitung
- ✓ Gips-Spachtelmasse
- ✓ Qualitätsstufe 1 - 4
- ✗ keine Nassraumnutzung

Untergrundvorbehandlung (nach Bedarf)
Baunit EasyPrimer

Spachtelmasse:
Baunit FinoFill oder Baunit FinoBello

Innenfarbe:
Baunit Divina Perfect



Baunit GmbH

2754 Waldegg | Wopfung 156 | Tel.: 0501 888-0 | Fax: 0501 888 1266 | office@baunit.com | baunit.com